



Weekmakergehalte

Toepassing

Bepaling van het gehalte aan weekmakers in PVC dakbanen.

Methode

De weekmakers worden geëxtraheerd met een voorgeschreven hoeveelheid di-ethylether in een Soxhlet extractie-apparaat met glazen huls gedurende een vastgestelde tijd.

De proefmonsters worden in kleine stukjes gesneden. In totaal wordt ca. 3 g proefmonster geëxtraheerd. Het weekmakergehalte wordt bepaald door massabepaling van het ingewogen proefmonster, voor en na extractie.

Referenties

- UEAtc directive M.O.A.T. No. 65
- ISO 6427

